



วิธีการดูแลรักษาเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า อย่างถูกวิธีการใช้งานที่ถูกวิธี

1. ควรแช่ผ้าก่อนเข้าเครื่อง จะทำให้ง่ายต่อการซักผ้า
2. ปริมาณผ้าที่ซักให้เป็นไปตามพิกัดของเครื่อง อย่าใส่ฝ้าน้อยหรือมากเกินไปกำลังของเครื่อง
3. ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด

การบำรุงรักษา

1. ช่องผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม ควรถอดออกมาล้างเป็นระยะ ๆ โดยใช้แปรงสีฟันขัดทำความสะอาด
2. ตัวถังภายนอก ควรใช้ฟองน้ำ หรือผ้าชุบน้ำอุ่นหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ขอบยาง ควรเช็ดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งานและไม่ควรปิดประตูเครื่อง เนื่องจากจะทำให้กลิ่นอับขึ้นและเกิดเชื้อราได้ง่าย
4. ตัวถังภายใน ควรล้างทำความสะอาดเดือนละครั้ง หรือสูงสุดสามเดือนครั้ง วิธีการล้างถังซัก ให้ตั้งโปรแกรมการซักผ้าหนา ตั้งอุณหภูมิน้ำไว้ที่สูงสุด เปิดเครื่องและปล่อยให้ทำงานจนจบโปรแกรมโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าและผงซักฟอก ในกรณีที่ไม่มีโปรแกรมน้ำร้อนให้ใช้น้ำส้มสายชู 1 ขวด เทลงไปในถังซัก ตั้งโปรแกรมการซักผ้าหนา และโปรแกรมสกปรกปานกลาง ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าและผงซักฟอก เปิดเครื่องและปล่อยให้เครื่องทำงานไปจนจบโปรแกรม
5. บานประตูและกระจก ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดโดยรอบโดยเฉพาะด้านใน
6. ใต้ร่องน้ำทิ้ง ควรถอดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุการอุดตันได้

การตรวจสอบด้วยตนเองเบื้องต้นในกรณีเครื่องซักผ้าขัดข้อง

1. เครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไฟแล้วหรือยัง พิวส์ขาดหรือไม่ ตรวจสอบว่าสวิทช์ตั้งโปรแกรมการซักอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและได้กดปุ่มให้เครื่องทำงานแล้วหรือยัง หรือในกรณีที่ประตูเครื่องปิดไม่สนิท เครื่องก็จะไม่ทำงานเช่นกัน
 2. น้ำไม่เข้าเครื่อง ควรตรวจสอบว่า ท่อน้ำเข้าบิดงอหรือไม่ ได้กรองน้ำเข้าไม่อุดตัน หรือยังไม่ได้เปิดน้ำ และในกรณีที่ประตูเครื่องปิดไม่สนิท น้ำก็จะไม่เข้าเครื่องเช่นกัน
 3. น้ำเข้าเครื่องแล้วไหลออกตลอดเวลา ให้ตรวจสอบว่าท่อสายน้ำทิ้งสวมอยู่ในท่อน้ำทิ้งเรียบร้อยตามปกติหรือไม่ ห้ามวางท่อสายยางน้ำทิ้งลงบนพื้นเพราะจะทำให้น้ำไหลออกจากเครื่องตลอดเวลา สายยางน้ำทิ้งควรติดตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม. แต่ไม่เกิน 90 ซม. เนื่องจากระบบถ่ายน้ำของเครื่องซักผ้าเป็นระบบปั้มน้ำออก
 4. ฟองล้นและมีน้ำนองบริเวณพื้น ให้ตรวจสอบว่าได้ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับประเภทของการใช้งานหรือไม่ หรือใส่ผงซักฟอกมากเกินไป และตรวจสอบว่าสายท่อน้ำเข้า ท่อน้ำทิ้งรั่ว หรือเกิดความเสียหายหรือไม่
 5. เครื่องไม่ทำการถ่ายน้ำทิ้งหรือไม่ปั่นหมาด ให้ตรวจสอบดูว่าท่อน้ำทิ้งไม่บิดงอและดูว่าได้กรองท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ และหากเลือกโปรแกรมการซักถนนผ้าเครื่องจะไม่ถ่ายน้ำทิ้ง ให้ปรับไปที่โปรแกรมถ่ายน้ำทิ้ง ถ้ากดปุ่มยกเลิกปั่นหมาด เครื่องก็จะไม่ปั่นหมาดเช่นกัน
 6. เครื่องสั่นและมีเสียงดัง ให้ตรวจสอบดูว่าเครื่องไม่ได้วางชิดกับสิ่งของอื่น ได้มีการปรับขาตั้งเครื่องให้สัมผัสพื้นทั้ง 4 ขาหรือไม่
 7. ไม่สามารถเปิดประตูเครื่องได้ อาจเป็นเพราะโปรแกรมการทำงานของเครื่องยังไม่เสร็จ หรือประตูยังไม่ปลดล็อก ต้องรอ 3-5 นาที หลังเครื่องจบโปรแกรมการทำงาน และหยุดทำงานแล้วลองเปิดประตูดูอีกครั้ง
- ถ้าตรวจสอบแล้ว ยังแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้โปรดเรียกช่างบริการเพื่อตรวจเช็คหาสิ่งผิดปกติเพื่อแก้ไขก่อนเครื่องจะเสียมาก